

Compatibilidad de consumibles



Consumibles

Tóner, Unidad de imagen Serie C100

Código de producto	● 44250724	● 44250723	● 44250722	● 44250721	● 44250719	● 44250718	● 44250717	44250801
C110/C130	T	T	T	T	T	T	T	IU

Leyenda: T = Tóner IU = Unidad de Imagen

Tóner Serie C3000

Código de producto	● 42804516	● 42804515	● 42804514	● 42804513	● 43034808	● 43034807	● 43034806	● 43034805	● 42804540	● 42804539	● 42804538	● 42804537	● 43459436	● 43459435	● 43459434	● 43459433	● 43459332	● 43459331	● 43459330	● 43459329	● 43459324	● 43459371	● 43459370	● 43459369	
C3100	T	T	T	T																					
C3200					T	T	T	T	T	T	T	T													
C3300/C3400/C3450/C3600													T	T	T	T	T	T	T	T					
C3520 MFP/C3530 MFP																						T	T	T	T
MC350/MC360																						T	T	T	T

Leyenda: T = Tóner

Tambor Serie C3000

Código de producto	● 42126644	● 42126643	● 42126642	● 42126641	● 42126665	● 42126664	● 42126663	● 42126662	● 43460208	● 43460207	● 43460206	● 43460205	● 43460224	● 43460223	● 43460222	● 43460221
C3100	EP	EP	EP	EP												
C3200					EP	EP	EP	EP								
C3300/C3400/C3450/C3600									EP	EP	EP	EP				
C3520 MFP/C3530 MFP													EP	EP	EP	EP
MC350/MC360													EP	EP	EP	EP

Leyenda: EP = Tambor

Consumibles

Tóner, Tambor Serie C300 / C500 / MC3x1/MC561

Código de producto	44469803	44469706	44469705	44469704	44469804	44469724	44469723	44469722	44494202
C310/C330	T	T	T	T					EP
C510/C530	T	T	T	T	T	T	T	T	EP
MC351L/MC361L	T	T	T	T					EP
MC561dn	T	T	T	T	T	T	T	T	EP

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Tóner Serie C5000/MC560

Código de producto	42804508	42804507	42804506	42804505	42127408	42127407	42127406	42127405	42804548	42804547	42804546	42804545	42127457	42127456	42127455	42127454	42403002	42403006	43324408	43381907	43381906	43381905	43865708	43872307	43872306	43872305	43324424	43324423	43324422	43324421	43865724	43865723	43865722	43865721		
C5100/C5300					T	T	T	T									T																			
C5200/C5400	T	T	T	T	T	T	T	T									T																			
C5250/C5450									T	T	T	T	T	T	T		T																			
C5600/C5700																			T	T	T	T														
C5650/C5750																							T	T	T	T										
C5800/C5900																											T	T	T	T						
C5850/C5950																																	T	T	T	T
C5510 MFP/C5540 MFP									T	T	T	T	T	T	T		T																			
C5550 MFP																											T	T	T	T						
MC560																																T	T	T	T	

Leyenda: T = Tóner

Tambor Serie C5000/MC560

Código de producto	42126608	42126607	42126606	42126605	42126673	42126672	42126671	42126670	43381708	43381707	43381706	43381705	43870008	43870007	43870006	43870005	43381724	43381723	43381722	43381721	43870024	43870023	43870022	43870021
C5100/C5300	EP	EP	EP	EP																				
C5200/C5400	EP	EP	EP	EP																				
C5250/C5450					EP	EP	EP	EP																
C5600/C5700									EP	EP	EP	EP												
C5650/C5750													EP	EP	EP	EP								
C5800/C5900																	EP	EP	EP	EP				
C5850/C5950																					EP	EP	EP	EP
C5510 MFP/C5540 MFP					EP	EP	EP	EP																
C5550 MFP																	EP	EP	EP	EP				
MC560																					EP	EP	EP	EP

Leyenda: EP = Tambor

Consumibles

Tóner, Tambor Serie C600

Código de producto	● 44315308	● 44315307	● 44315306	● 44315305	● 44315108	● 44315107	● 44315106	● 44315105
C610	T	T	T	T	EP	EP	EP	EP

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Tóner, Tambor Serie C7000

Código de producto	● 41963008	● 41963007	● 41963006	● 41963005	● 41304212	● 41304211	● 41304210	● 41304209	● 01101001	● 41962808	● 41962807	● 41962806	● 41962805	● 41304112	● 41304111	● 41304110	● 41304109
C7100/C7300/C7350/C7500	T	T	T	T					T	EP	EP	EP	EP				
C7200/C7400					T	T	T	T						EP	EP	EP	EP

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Tóner, Tambor Serie C700

Código de producto	● 44318608	● 44318607	● 44318606	● 44318605	● 43913808	● 43913807	● 43913806	● 43913805	● 44318508	● 44318507	● 44318506	● 44318505
C710	T	T	T	T	EP	EP	EP	EP				
C711	T	T	T	T					EP	EP	EP	EP

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Consumibles

Tóner, Tambor Serie C8000

Código de producto	● 43487712	● 43487711	● 43487710	● 43487709	● 43698501	● 43449016	● 43449015	● 43449014	● 43449013
C8600/C8800	T	T	T	T	T	EP	EP	EP	EP

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Tóner, Tambor Series C800 / MC800

Código de producto	● 44059108	● 44059107	● 44059106	● 44059105	● 44059212	● 44059211	● 44059210	● 44059209	● 44064012	● 44064011	● 44064010	● 44064009	● 44064012	● 44064011	● 44064010	● 44064009	● 44059168	● 44059167	● 44059166	● 44059165	● 44059256	● 44059255	● 44059254	● 44059253
C801/C821									T	T	T	T	EP	EP	EP	EP								
C810/C830	T	T	T	T									EP	EP	EP	EP								
MC860					T	T	T	T					EP	EP	EP	EP								
MC851													EP	EP	EP	EP	T	T	T	T				

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Tóner, Tambor, Bote Tóner Residual Serie C9000

Código de producto	● 41515212	● 41515211	● 41515210	● 41515209	● 41963608	● 41963607	● 41963606	● 41963605	● 42918916	● 42918915	● 42918914	● 42918913	● 01101101	● 43112702	● 42869403	● 41514712	● 41514711	● 41514710	● 41514709	● 41963408	● 41963407	● 41963406	● 41963405	● 42918108	● 42918107	● 42918106	● 42918105	● 43837132	● 43837131	● 43837130	● 43837129	
C9200/C9400	T	T	T	T												EP	EP	EP	EP										T	T	T	T
C9300/C9500					T	T	T	T					T							EP	EP	EP	EP									
C9600/C9650/C9800/C9850									T	T	T	T		T	WT									EP	EP	EP	EP					
C9655																												T	T	T	T	

Leyenda: T = Tóner WT = Bote Tóner Residual EP = Tambor

Consumibles

Cinturón de arrastre, Fusor, Soportes de Impresión Serie C

Código de producto	42158712	43378002	43363412	41945503	41303903	43449705	41531503	41946603	42931603	44341902	44472202	42625503	43377103	43377003	42158603	43363203	43853103	41945603	41304003	43854903	43529405	41531405	41946105	42931703	44289103	44472603	09004651	09004618	09004581	09004450	09004452	09002985	09004185	01078301	42937603			
C3100	B											F															M		M	M	M							
C3200	B											F															M		M	M	M							
C3300	B												F																				M					
C3400/C3450/C3600	B													F												M		M	M	M								
C310/C330										B															F	M			M	M	M	M						
C5100/C5300	B														F											M		M	M	M	M							
C5200/C5400	B											F														M		M	M	M	M							
C5250/C5450	B											F														M		M	M	M	M							
C5600/C5700/C5800/C5900		B													F											M		M	M	M	M							
C5650/C5750/C5850/C5950		B														F										M		M	M	M	M							
C510/C530											B															F	M		M	M	M	M						
C610										B														F	F	M		M	M	M	M							
C7100/C7300/C7350/C7500			B														F									M		M	M	M	M							
C7200/C7400			B														F									M		M	M	M	M							
C710		B																F								M		M	M	M	M							
C711									B																	F	M		M	M	M	M						
C8600/C8800						B											F									M	M	M	M	M	M							
C801/C821						B												F								M	M	M	M	M	M							
C810/C830						B													F							M	M	M	M	M	M							
C9200/C9400							B																F			M	M	M	M	M	M	M						
C9300/C9500								B																F		M	M	M	M	M	M	M	M	S				
C9600/C9650/C9655/C9800/C9850									B																F	M	M	M	M	M	M	M	M	S				
C3520 MFP	B												F																				M					
C3530 MFP	B													F												M		M	M	M	M							
C5510 MFP/C5540 MFP	B											F														M		M	M	M	M							
C5550 MFP		B														F										M		M	M	M	M							
C9800 MFP/C9850 MFP								B																	F	M	M	M	M	M	M	M	S					
MC350	B												F																				M					
MC360	B													F												M		M	M	M	M							
MC560		B													F											M		M	M	M	M							
MC860					B																		F			M	M	M	M	M	M							
MC351 / MC 361									B																F	M		M	M	M	M	M						
MC561									B																	F	M		M	M	M	M						
MC851					B																		F															

Legenda: B = Cinturón de arrastre F = Fusor M = Soportes de impresión S = Grapas

Consumibles

Impresoras y equipo multifunción Monocromo

Códigos de producto	01101202	01103402	01221601	09004168	09004169	43502002	43502302	43640302	43979102	43979202	43979216	44574702	44574902	01221701	09004170	42102802	43501902	43650302	43979002	44574302	01225401	01239901	01240001	09004058	09004078	09004079	09004447	01279001	01279101	01279201	09004461	09004462	01226701	01244301	44661802		
B2200/B2400							T												EP																		
B410								T												EP																	
B411											T										EP																
B430									T	T											EP																
B431											T	T									EP																
B440									T	T	T										EP																
B4100		T														EP																					
B4200/B4250			T													EP																					
B4300/B4350		T	T													EP																					
B4400							T										EP																				
B4600						T	T										EP																				
B6100																									PC												
B6200																									PC												
B6250																								PC		PC											
B6300																									PC	PC											
B6500																																		PC	PC		
B710																																					
B720																																					
B730																																					
B840																																					
B930				T												EP																					T
B2500 MFP/B2520 MFP/B2540 MFP																																					
B4520 MFP/B4540 MFP				T	T											EP																					
B4525 MFP/B4545 MFP				T	T											EP																					
MB260/MB280/MB290																																					
MB460L/MB470L																																					
MB480L																																					

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor PC = Unidad de Imagen DV = Revelador MK = Kit Mantenimiento S = Grapas

OKIPAGE, Serie OL Impresoras Monocromo

Códigos de producto	00079801	09002395	09001042	40709902
OKIPAGE 6e/6ex		T	EP	
OKIPAGE 6w/8w Lite		T		EP
OKIPAGE 8p/8p Plus		T		EP
OKIPAGE 8iM/8w Lite		T		EP
OL400e/OL400ex/OL410ex/OL400w		T	EP	
OL600ex/OL610ex		T	EP	
OL810ex		T	EP	

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor

Consumibles

Matriciales

Códigos de producto	01126301	09002303	09002308	09002309	09002310	09002311	09002312	09002315	09002316	09002629	09002630	09002631	09002632	09002965	09002966	09004069	09004294	09004295	40107101	40629303	43503601	43571802	43821103	44173405	44173406	
MICROLINE 182/183	R																									
MICROLINE 192/193	R																									
MICROLINE 280 (elite)	R																									
MICROLINE 320/321 (elite)	R																									
MICROLINE 320FB					R																					
MICROLINE 380/385/386				R																						
MICROLINE 390/391 (elite)				R																						
MICROLINE 390FB					R																					
MICROLINE 393(C)/395(C) BLACK						R																				
MICROLINE 393C/395C COLOUR							R																			
MICROLINE 520/521 (elite)								R																		
MICROLINE 590/591 (elite) BLACK									R																	
MICROLINE 590/591 COLOR																			R							
MICROLINE 1120/1190																							R			
MICROLINE 3320/3321		R																								
MICROLINE 3390/3391				R																						
MICROLINE 3410			R																							
MICROLINE 4410																					R					
MICROLINE 5100FB																								R		
MICROLINE 5520/5521/5590/5591	R																									
MICROLINE 6300FB/SC																					R					
MICROLINE 5720/5721/5790/5791eco																								R	R	

Leyenda R=Cinta

Consumibles

Fax y equipos multifunción fax

Códigos de producto	00079801	01074705	09002701	09002989	09002395	40815604	01008201	09001042	09002700	09002990	40709902	01234101	09004097	09004245	09004391	09004447	01290801
OKIFAX 170																	PC
OKIFAX 160												PC					
OKIFAX 1000/1050/2200					T			EP									
OKIFAX 2350/2400/2450/2600					T			EP									
OKIFAX 2510															PC	PC	
OKIFAX 4500/4550/4580	T										EP						
OKIFAX 4510													PC				
OKIFAX 4515														PC			
OKIFAX 5200/5200 Plus					T			EP									
OKIFAX 5400/5500/5500 Plus					T			EP									
OKIFAX 5650/5680					T			EP									
OKIFAX 5700/5900						T	EP										
OKIFAX 5750/5950						T	EP										
OKIFAX 5780/5980		T					EP										
OKIOFFIC 84/86/87	T										EP						
OKIOFFIC 120			T						EP								
OKIOFFIC 1200/1600				T						EP							
OKIOFFIC 2530															PC	PC	

Leyenda: T = Tóner EP = Tambor PC = Unid d de Imagen R = Cinta I = Cartucho tinta

OKIPOS

Código de producto	09004351
OKIPOS 405/405J	R

Leyenda: R = Cinta

